MANTISQ

Guía de inicio rápido V1.0



Descripción del producto

Aeronave

Nombre del producto: Mantis Q Modelo: YUNMQA





01 hélices

02 Botón de encendido

03 Batería

04 Cierre de la batería

05 USB tipo C 06 Ranura para tarjeta micro SD 07 Cámara

Controlador

Nombre del producto: Mando a distancia Mantis Q Modelo: YUNMQRC





01 Soporte para teléfono

02 palillos de control

03 Botón de encendido

- 04 Botón de fotos 05 Puerto USB estándar
- 06 USB tipo C
- 07 Botón de Grabación de vídeo

antes del vuelo

1.Charging el controlador remoto

 Utilizar USB tipo C (sólo para la carga) para cargar, aprox. 1 hora.



2. Preparing la Aeronave





- Retire el protector de la Despliegue los brazos traseros cámara
- Despliegue los brazos delanteros
- Todos los brazos y las hélices deben ser desplegados antes de encender.
- Para plegar el Mantis Q, revertir las instrucciones que se desarrollan.

3. Charging el vuelo de la batería

• Presione el botón de bloqueo y retire la batería fl ight.



• Cargar la batería fl ight para "Verde fijo", aprox. 1,5 horas.



 Empuje la batería fl vuelo en la aeronave hasta oír un 'clic'.



Descargar 4.App

 Descargar Yuneec piloto de aplicación. Mantis Q soporta iOS 9.0 (o posterior) o Android 5.0 (o posterior).



Primer vuelo de la Parte 1

1.Installing el Smart Device





- Extraiga el soporte de teléfono
- Instalar el teléfono inteligente
- Conectar el teléfono inteligente con el controlador remoto (Iphone y Android cable no incluido)

En 2.power

Para encender el Mantis Q y el mando a distancia, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos hasta que escuche dos tonos ascendentes.



Encienda el controlador

Encienda la Mantis Q

3.Connecting a Mantis Q

- Lanzar Yuneec piloto de aplicación.
- Siga las instrucciones en pantalla para conectar el teléfono o el controlador de la aeronave.
- Para la conexión manual a través de Wi-Fi, la contraseña es: 1234567890.

4.Take Off

 Para garantizar la seguridad de vuelo FL, un paso atrás aproximadamente 9 pies (3 m) detrás de la Mantis P.

Opción 1

Toque el icono [

] En la aplicación y luego deslice a despegar.

opcion 2

- Mover los palos durante 1,5 segundos como se muestra a continuación para iniciar los motores.
- · Lentamente levante stick izquierdo para despegar.





Iniciar los motores.

▶ Quitarse

Primer vuelo Parte 2

1.Direction de control

Mueva las palancas de control de la siguiente manera para controlar la dirección de la Mantis Q.



2.Landing

Opción 1 Toque el icono [

] En la aplicación y luego deslice a la tierra.

opcion 2

Baje lentamente stick izquierdo a la tierra. Para aterrizar correctamente, asegúrese de que la aeronave se encuentra lejos de cualquier obstáculo u obstrucciones ya que aterrizará directamente debajo de donde está asomando.



3.Power Off

 Para apagar el Mantis, mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos.

 Para apagar el controlador, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido en el centro del controlador durante dos segundos.

* Si ha experimentado una ligera deriva durante su primer fl ight, puede ser la mejor manera de calibrar la brújula. Por favor, vaya a la sección Configuración dentro de su aplicación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la brújula.

YUNEEC

Cualquier información puede ser cambiado debido a la actualización de software. Para los últimos documentos, por favor, compruebe la página web de fi cial : www.yuneec.com